



1. IV-päätelaite asennetaan valmistajan ohjeiden mukaan.
2. Kauluksen reunan tulee olla ~5mm Lumir Board levyn pinnan alapuolella
3. Kaulus suojataan tarvittaessa ennen Lumir Sprayn ruiskuttamista esim. teippaamalla
4. Lumir Spray ruiskutetaan ja tasoitetaan kauluksen reunan tasolle
5. IV-päätelaitteen kansi asennetaan paikalleen

