



1. IV-päätelaitteen asennus valmistajan ohjeiden mukaan
2. Kauluksen reuna n. 8 mm Lumir Board levyn pinnan alapuolella
3. Kaulus suojataan tarvittaessa ennen Lumir Comfort ruiskutusta
4. Lumir Comfort ruiskutetaan ja tasoitetaan reunan tasalle
5. IV-päätelaitteen kansi asennetaan paikalleen
6. Lumir Cleen - likaa hylkivä käsittely IV-päätelaitteiden ympärille

